

Montage Vouwwand op maat

PAS OP! Dat u de vouwdeur tijdens het open van de verpakking niet beschadigt met scherpe voorwerpen.

- 1). Verpakking openen. U ziet het meteen: panelen, paneelhangars, handvat en sluiting-clip - alles is compleet en secuur op maat gemonteerd.
- 2). Overtuig u er vooraf van dat de panelen vrij kunnen schuiven en door niets worden gehinderd.
- 3). Panelen-pakket aan één zijde op de rail schuiven. Rail aan de andere zijde met twee van de bijgevoegde schroeven vastzetten.
- 4). Als u langere schroeven nodig hebt, koop dan vooral schroeven van exact hetzelfde model als de bijgeleverde schroeven met cilindrische kop.
(Dit raden wij aan voor een sterke montage)
- 5). Vervolgens het panelen-pakket doorschuiven naar het railgedeelte dat al vastgeschroefd is
- 6). Dan de rail - in een rechte lijn - verder met schroeven vastzetten. Indien noodzakelijk extra gaten boren van 5 mm en wel precies in de daarvoor bestemde groef in het hart van de rail.
- 7). Overtuig u er vooraf van dat de panelen vrij kunnen schuiven en door niets worden gehinderd.
- 8). Aan weerszijden kantclips aan de muur bevestigen en wel loodrecht onder het midden van de rail, 10cm van boven, 10cm van onder en er tussenin gelijkmatig verdeeld - max. 60 cm uit elkaar.
- 9). Zij-profielen van boven naar beneden achter één kant van de kantclips inhaken en aan de andere kant tegen de muur vastklikken.

Uw vouwdeur is nu klaar voor gebruik.