




**ROLHOR RAAM**  
**MOUSTIQUAIRE**  
**ENROULABLE FENÊTRE**  
**ROLLER SCREEN WINDOW**









**Handleiding**  
**Guide d'installation**  
**Manual**

**STD**

BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN / OUTILS REQUIS / TOOLS



crêpetape  
ca.30 mm breed  
bande adhésive de crêpe  
d'environ 30 mm de largeur




(Service 123102747)






(Service 123100450)





(Service 123100452)



(Service 123100457)








Uw gegevens / Vos coordonnées:

B = ..... mm, L = ..... mm



**KIES DE MONTAGEWIJZE (A - B - C - D - E - F) EN BEREKEN "X"**  
**CHOISISSEZ LA MÉTHODE DE MONTAGE (A - B - C - D - E - F) ET CALCULEZ "X"**

	MONTAGE OP HET KOZIJN MONTAGE SUR LE CADRE	MONTAGE IN HET KOZIJN MONTAGE DANS LE CADRE	
MONTAGE BINNEN MONTAGE À L'INTÉRIEUR	<b>A</b> 	<b>B</b> 	<b>C</b> 
	$X = B + 50 \text{ mm} = \dots\dots\dots \text{ mm}$ $X \neq L \rightarrow$ <b>1</b> $X = L \rightarrow$ <b>9</b>	$X = B - 1 \text{ mm} = \dots\dots\dots \text{ mm}$ $\rightarrow$ <b>1</b>	$X = B - 1 \text{ mm} = \dots\dots\dots \text{ mm}$ $X \neq L \rightarrow$ <b>1</b> $X = L \rightarrow$ <b>9</b>
MONTAGE BUITEN MONTAGE À L'EXTÉRIEUR	<b>D</b> 	<b>E</b> 	<b>F</b> 
	$X = B + 50 \text{ mm} = \dots\dots\dots \text{ mm}$ $\rightarrow$ <b>1</b>	$X = B - 1 \text{ mm} = \dots\dots\dots \text{ mm}$ $X \neq L \rightarrow$ <b>1</b> $X = L \rightarrow$ <b>9</b>	$X = B - 1 \text{ mm} = \dots\dots\dots \text{ mm}$ $\rightarrow$ <b>1</b>





4


ORIËNTATIE VAN HET GREEPPROFIEL / ORIENTATION DU PROFIL GRIP






5






6






Breedte rolhor <i>largeur de la moustiquaire enroulable</i>	Aantal slagen* <i>nombre de coups</i>
53 - 73 cm	9
73 - 93 cm	10
93 - 113 cm	11
113 - 133 cm	12
133 - 153 cm	13









14





15





16




17




18




19








20



21





22





23

**B**  
**E**




**C**  
**F**




24



**9** 4x




**7**





25





26






27



28




29




**Service**

123100450



123100451



123102747



123100457

